Smart Surround Beleuchtung



SideKick ist klein, aber mächtig mit hohen Helligkeit farbigen LEDs, die als Stand-alone-Beleuchtung Funktion verwendet werden können oder gepaart mit einem DreamScreen, um die ultimative immersive Heimkino-Erlebnis zu schaffen.





Verwenden Sie die WiFi App, um Geräte in Ihrem DreamScreen Eco-System zu benennen und zu gruppieren.

Inhaltsverzeichnis

Teile von DreamScreen	18
Installieren von SideKick	19
Laden Sie die App herunter und verbinden Sie sie mit WiFi	20
Hinzufügen von SideKick zu WiFi-Netzwe	21
Hinzufügen von SideKick zu WiFi-Netzwerk	22
Naming & Gruppierung	23
SideKick - Verwenden der DreamScreen App	24
Sektoreinstellungen	25
Fehlerbehebung / Setup-Hilfe	26
Für Ihre Sicherheit	27
Regulierungshinweise	28
Regulierungserklärung	29



Teile von SideKick



Weltweite Stromversorgungen angeboten.



Laden Sie die App herunter und verbinden Sie sie mit WiFi

Genießen Sie die volle Kontrolle über Ihren DreamScreen via WiFi auf der Andriod und iOS App.

Jetzt herunterladen, indem du DreamScreen TV im Apple oder Google Play Store durchsuchst.









Hinzufügen von SideKick zu WiFi-Netzwe

Android Benutzer

* • 4 • 5:21

â

Dropdown zum Auswählen von Netzwer.

New Devices Found

ATT5046-2.4

Cancel Continue

0

htc

* • 4 • 44 Dream<mark>Scree</mark>r No Devices Found C (\pm) 0 ⊲ htc

Installieren und Anschließen von Geräten und wählen Sie dann Neu hinzufügen Geräte zum Netzwerk

Wählen Sie Geräte und drücken Sie Weiter

Geben Sie Ihr WiFi Passwort ein

Die App wird nun mit jedem Gerät verbunden und fügt sie dem Netzwerk hinzu. Dieser Vorgang kan einige Minuten dauern, basierend auf der Anzahl der Geräte. Sie können sehen, dass die Lichter während dieses Vorgangs grün blinken.



Hinzufügen von SideKick zu WiFi-Netzwerk

das Netzwerk hinzuzufügen.

IOS Benutzer



und drücken Sie auf Weiter.

Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie auf Weiter.

Die App wird nun mit jedem Gerät verbunden und fügt sie dem Netzwerk hinzu. Dieser Vorgang kann einige Minuten auf der Grundlage der Anzahl der Geräte dauern. **Sie können sehen, dass die Lichter während dieses Vorgangs grün blinken.**

Naming & Gruppierung





23

SideKick - Verwenden der DreamScreen App



24

Sektoreinstellungen

Wenn der ausgewählte SideKick Teil einer Gruppe ist, die einen Hub enthält, wird die Beleuchtung auf der Basis der ausgewählten Sektoren gesteuert. Diese Funktion gilt für Video-, Musikund Ambient-Szenen.





Klicken Sie auf die verschiedenen Sektoren, um sie auszuwählen / zu deaktivieren





SideKick links

SideKick mittelt die Farben aus den ausgewählten Sektoren bei 60 fps



Fehlerbehebung / Setup-Hilfe

Auschecken dreamscreentv.com/faq/ Kontaktiere uns @ www.dreamscreentv.com/contact

Für eine Liste der FAQ besuchen Sie bitte www.dreamscreentv.com/faq Für Installationsvideos siehe www.dreamscreentv.com/setup

SideKick leuchtet nicht.

 Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Helligkeit nicht auf Null gesetzt ist.

SideKick kann nicht von der App gesehen werden.

• Stellen Sie sicher, dass sich das Telefon / Tablet und SideKick im selben Netzwerk befinden. Vergewissern Sie sich, dass der Sidekick mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn es grün blinkt, hat es erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden. Wenn es rot blinkt, konnte es keine Verbindung zum Netzwerk herstellen

SideKick reagiert nicht auf den Fernseher.

• Um auf TV zu antworten, muss SideKick Teil einer Gruppe mit einem DreamScreen-Hub sein.

Wählen Sie die Gruppe mit SideKick aus und wählen Sie Video, Musik oder Ambient Scenes.



Für Ihre Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise - Ihr SideKick ist so konzipiert und hergestellt, dass er innerhalb definierter Designgrenzen arbeitet. Missbrauch kann zu Stromschlag oder Feuer führen.

Lesen Sie vor dem Betreiben Ihres DreamScreen die folgenden Sicherheitshinweise.

- Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder eines Bauteilschadens zu verringern. Verwenden Sie SideKick mit mitgelieferter Stromversorgung.
- Die Steckverbinder dürfen nicht in die Stecker gesteckt werden. Die Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie einfach eingesetzt und entfernt werden können.
- Installieren Sie keine Komponenten in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen wie Heizk\u00f6rpern, Heizregistern, \u00f6fen oder anderen Ger\u00e4ten (einschlie\u00bflich Verst\u00e4rkern), die W\u00e4rme erzeugen. Stellen Sie SideKick nicht auf Oberfl\u00e4chen auf, die eine Temperatur h\u00f6her als 60C (140F) haben.
- Schützen Sie die Schnüre vor dem Gehen oder Einklemmen, besonders an den Steckern, den Bequemlichkeitsbehältern und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten. Für wandmontierte TV sorgen dafür, dass der Draht nicht in Verdrahtungsleitungen gedehnt oder eingeklemmt wird.
- Seitenkick nicht abbauen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Versuchen Sie nicht, Drähte zu spleißen, um den Stromanschluss zum SideKick zu verlängern
- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien gedacht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit.
- DreamScreen LLC ist nicht verantwortlich für irgendwelche Siebe von Überexposition gegen schnelle Beleuchtung. Nutzen Sie SideKick Produkte auf eigene Gefahr.



Regulierungshinweise



FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln.

Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

INFORMATIONEN ZUM BENUTZER: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofreguenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu einer schädlichen Inhibierung der Funkkommunikation kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes bestimmt werden können. wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: * Umorientierung oder Verlagerung des Empfangs Antenne * Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. * Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. * Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen

Radio- / Fernsehtechniker. FCC ID: Enthält 2ADUIESP-12-F

Regulierungserklärung

CE

Hiermit erklärt DreamScreen LLC, dass DreamScreen den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5 / EG entspricht.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt gesondert von gewöhnlichen Haushaltsabfällen am Ende des Lebens entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass dies Ihre Verantwortung ist, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um so die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land in der Europäischen Union sollte seine Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten haben. Für Informationen über Ihre Recycling Drop-off-Punkt, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen verwandten Elektro- und Elektronik-Ausrüstung Abfallwirtschaft Behörde oder der Händler, wo Sie das Produkt gekauft.

